



ETAGENTASTER

In der Grundausführung haben die Hörer keinen Eingang für einen Etagentaster.

Um dies zu realisieren benötigen Sie pro Klingel ein Modul R3660 (Eingangsadapter für den BUS).

Der Adapter wird mit dem BUS 1M/2M/3M verbunden. An diesen Adapter kann sodann der Etagentaster angeklemt werden.

BESCHREIBUNG

1M: 17V DC (2 Paar des UTP CAT5)
 2M: GND (2 Paar des UTP CAT5)
 3M: DATA (1 Ader des UTP CAT5)

Maximale Distanz zum Hörer: 50m

Für andere Ausführungsarten der Anlage bitte Anfragen.

