Schaltplan für alle Modelle der Serie 562 mit einer Klingeltaste.

Bestehend aus: Wohnung mit zwei Bildschirmen und Tuya-IP-Box (maximal 4 Stk)

Weiterer Ausbau: Etagentaster an Anschluss ROT+BLAU beim Monitor

Externe analoge Kamera anschaltbar an: am Bildschirm an BLAU (Video + der Kamera) / WEIß (GND der Kamera) sowie an der IP-BOX (2 Stück, betrachtbar via APP)

JUMPER an den Bildschirmen:

Befinden sich in einer Wohnung mehrere Bildschirme so:

- J2 beim letzten Monitor setzen und bei den anderen entfernen.
- J1 beim ersten Monitor setzen und bei den anderen entfernen.

Falls nur ein Monitor vorhanden ist, alle Jumper gesetzt lassen.



Trafo ETÖ und ETÖ nicht im Lieferumfang.

Hier: Wechselstromtrafo

Bei Gleichstromtrafo bitte Freilaufdiode oder Varistor verwenden

Detail Anschluss ETÖ mit Wechselstrom:



Anschluss ETÖ mit Gleichstrom:



(c) Elektrohandel Eisterer, www.tuersprechanlagen.at