

Verwendung des Bildspeichers für Competition – Monitore

Für Typ MT373C-CK2S1 und MT670-CK2S1 (mit 100 Speicherplätzen)

1) Automatische Aufnahme


Beim Klingeln wird automatisch ein Bild des Besuchers gemacht. Sind 100 Bilder gespeichert so wird automatisch das älteste gelöscht

2) Bilder anzeigen

Drücken Sie eine Pfeiltaste. Mit Pfeil hinauf/hinunter können Sie die Bilder durchblättern.

Mit der Taste  verlassen Sie das Menü.


3) Bilder löschen


A) Drücken Sie  um in das Menü zu gelangen (Bild 1).

B) Mit der Taste  wechseln Sie zwischen den Menüeinträgen.

C) Gehen Sie zu ‚Delete All‘ und betätigen Sie eine Pfeiltaste. Die Bilder sind nun gelöscht.

4) Datumseinstellung

A) Drücken Sie  um in das Menü zu gelangen.

B) Mit der Taste  wechseln Sie zwischen den Menüeinträgen.

C) Gehen Sie zu ‚Date‘ und betätigen Sie eine Pfeiltaste, Sie können nun den Wert für das Jahr ändern (mit Pfeiltasten).

Betätigen Sie die  Taste um in das nächste Feld für das Monat zu springen. Ändern Sie den Wert mit den Pfeiltasten.

Betätigen Sie die  Taste um in das nächste Feld für den Tag zu springen. Ändern Sie den Wert mit den Pfeiltasten.

Verlassen Sie die Datumseinstellung mit .

Das Format der Datumseinstellung ist JJJJ-MM-TT

5) Zeiteinstellung

Gleich wie Punkt 4) jedoch im Menüpunkt ‚Time‘