

Anschaltung einer Golmar Codetastatur 3301 an EL632-G2+

Die Schaltimpulse der Codetastatur werden weitergeleitet an das Kamera/Audiomodul
Bei Codeeingabe schalten die beiden Relais dann immer am EL632-Modul auf
Relais 1: C1+NA1 und Relais 2: C2+NA2

