

Umstellung der Kamera TAC-C3-030 auf ein anderes Videoformat:

Während des Bestromens drücken Sie den Regler / Joystick in die gewünschte Richtung.

Für Competition und Golmar-Anlagen nach rechts stellen (PAL).

