Detail-Schaltplan für alle Modelle der Serie Competition 562 mit einer Klingeltaste

Bestehend aus:

1 x Türstelle 562, 1 x Bildschirm, 1 x Etagentaster, 1 x Elektrotüröffner, 1 x Taster Türöffnung



ELEKTROTÜRÖFFNER (ETÖ):

Auf Anschluss J7 (door lock) der Türstation befindet sich ein potentialfreier Schaltkontakt mit maximaler Belastbarkeit von 42V/1A . Trafo ETÖ und ETÖ nicht im Lieferumfang.

Oben im Plan: Anschluss Wechselstromtüröffner; bei Gleichstromtrafo bitte Freilaufdiode zBsp 1N4007 verwenden.
Bei Motorschloss wird keine Diode benötigt.

Detail Anschluss ETÖ mit Wechselstrom:



Detail Anschluss ETÖ mit Gleichstrom:



(c) Elektrohandel Eisterer, www.türsprechanlagen.at