

## Schaltplan für alle Modelle der Serie 562 und 563 mit mehreren Klingeltasten.

Bestehend aus:

Wohnung 1 mit einem Bildschirm

Wohnung 2 mit zwei Bildschirmen (maximal 4 Stk)

Weiterer Ausbau: Etagentaster an Anschluss ROT+BLAU beim Monitor

Externe analoge Kamera anschaltbar an: BLAU (Video + der Kamera) / WEIß (GND der Kamera)


JUMPER an den Bildschirmen:

- Alle Jumper der Bildschirme J3 entfernen.


Befinden sich in einer Wohnung mehrere Bildschirme so:

- J2 beim letzten Monitor setzen und bei den anderen entfernen.

- J1 beim ersten Monitor setzen und bei den anderen entfernen.



### Detail Anschluss ETÖ mit Wechselstrom:



### Anschluss ETÖ mit Gleichstrom:

